# プレイリストを利用する（ミュージック）

## 再生中の曲からプレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、再生中の曲を登録します。

**1**

ホーム画面「見る・聴く」の 開く ➔ （ミュージック）

ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

**2**

曲 ➔ 登録する曲を押し込み




曲が再生されます。

・アーティスト や アルバム 、 プレイリスト から再生しても操作できます。

**3**

メニュー ➔ プレイリストに追加 ➔ 新規




**4**

プレイリスト名入力欄を押し込み ➔ プレイリスト名を入力 ➔ 完了 ➔ 保存




新しいプレイリストに、再生中の曲が登録されます。

## 最近追加した曲からプレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、最近追加した曲をすべて登録します。

**1**

ホーム画面で「見る・聴く」の 開く ➔ （ミュージック）

ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

**2**

プレイリスト

プレイリスト画面が表示されます。

**3**

最近追加した曲 ➔ メニュー ➔ プレイリストに保存

**4**

プレイリスト名入力欄を押し込み ➔ プレイリスト名を入力 ➔ 完了 ➔ 保存

新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されます。

## 再生中の曲をプレイリストに追加する

**1**

ホーム画面で「見る・聴く」の 開く ➔ （ミュージック）

ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

**2**

曲 ➔ 追加する曲を押し込み




曲が再生されます。

・アーティスト や アルバム 、 プレイリスト から再生しても操作できます。

**3**

メニュー ➔ プレイリストに追加 ➔ 追加するプレイリストを押し込み




プレイリストに追加されます。

## プレイリストを利用して曲を再生する

**1**

ホーム画面で「見る・聴く」の 開く ➔ （ミュージック）

ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

**2**

プレイリスト

プレイリスト一覧画面が表示されます。

**3**

再生するプレイリストを押し込み




プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

**4**

再生する曲を押し込み

曲が再生されます。

## プレイリスト利用時の操作

### プレイリスト内のすべての曲をランダムに再生する

プレイリストの曲一覧画面で メニュー ➔ すべてシャッフル

### プレイリストを削除する

プレイリストの曲一覧画面で メニュー ➔ プレイリスト削除 ➔ はい

・プレイリストを削除しても、曲データは削除されません。